



## Guía Rápida para Comenzar

- **Requerimientos técnicos y de sistemas**
  - **Guía paso a paso para la instalación**
  - **Esquema de la ventana principal de la Aplicación**
  - **Ejecutando el programa por primera vez**
  - **Ayuda en línea incorporada**
- 

### Requerimientos técnicos y de sistema

#### Requerimientos de Hardware y Software:

- Computador con Microsoft Windows 2000, XP o Vista
- Resolución de monitor 1024x768 pixels o superior
- Unidad de CD-ROM
- Mouse
- Puerto USB (excepto versiones demo)

#### **Precacución:**

Nuestro software, con la excepción de las versiones demo, usan hardlocks (llave de hardware como dispositivo de seguridad para software), con la cual se previene que sea copiado y usado de manera ilegal. Simplemente debe conectar su hardlock al puerto USB de su PC. Los Hardlocks vienen en dos tipos. Un hardlock local (verde) le permite ejecutar sus programas solamente en el computador en el cual fue conectado. Un hardlock de red (rojo) se conecta a un computadora de red y permite a los programas ser ejecutados en cualquier computador conectado a la red de trabajo.

- **Si un nuevo hardlock es provisto con el software comprado, no lo conecte hasta que el programa de instalación lo solicite.**
- **La conexión y configuración de una red principal de trabajo es mejor para su compañía dejarlo en manos del administrador de la red. Usted puede encontrar más información acerca de las llaves de red en el CD de instalación.**
- **Antes de comenzar la instalación asegurese que usted está dentro de una sesión con los derechos de administrador. De lo contrario, el programa de instalación le advertirá y la**

Llave de hardware de la red de trabajo.  
Llave local de hardware.

---

### Ayuda en línea incorporada y profesional de soporte

Todos los programas GEO5 contienen ayuda detallada, en la cual se explica no solamente como se opera el programa y el ingreso de datos, sino también las teorías de trasfondo, relaciones y recomendaciones de valores iniciales o de fecha inicial. La ayuda incorporada puede ser alcanzada de diferentes maneras:

1. Desde el menú principal – **AYUDA**
2. Desde cualquier marco de entrada de datos o desde una ventana de diálogo usando la tecla **F1**.

(La Ayuda se da para donde usted esté en el programa.)

**3. En algunas ventanas de diálogo usted puede usar el botón con el signo de interrogación.** (La Ayuda se da para donde usted esté en el programa.)

Los manuales de usuarios completos se encuentran disponible en formato PDF en el CD de instalación. Usted también puede obtener la última versión de manuales en [www.fine.cz](http://www.fine.cz)

Si usted no puede resolver sus problemas usando la Ayuda, contacte a su proveedor o directamente a nuestro email: [hotline@fine.cz](mailto:hotline@fine.cz)

---

## Ayuda en línea incorporada y Profesional de Soporte

Los vínculos en los textos resultantes se refieren a topicos asociados.

---

## Guía de instalación paso a paso

### Instalación:

- Coloque el CD de instalación en su unidad de CD-ROM y espere a que aparezca el menú de instalación.
  - Si no abre automáticamente, seleccione Este (Mi) Computador en el Menú de Inicio y haga Clic en el ícono de la Unidad de CD. Esto quizás es necesario para seleccionar SETUP.EXE si el inicio automático está deshabilitado.
  - Seleccione el producto de software requerido en el menú de instalación (Ahí también están las versiones demo de todos los programas y algunos programas gratis también.)
  - Seguir de cerca la instalación usando el boton Siguiente. No hay necesidad de cambiar las configuraciones preestablecidas. Si el programa pregunta usted conectó el hardlock, conéctelo y espere hasta que la luz ilumine antes de continuar la instalación.
  - El proceso de instalación podría durar algunos minutos pero usted podrá estar informado del progreso.
- 

## Esquema de la Ventana Principal de la Aplicación

**Menú principal de control:** Control total de las funciones del programa, administrador de archivo, impresión, etc.

**Barra de herramientas Vertical :** Modo de entrada interconectados para diferentes etapas de proyecto.

**Interfaz Gráfica:** Visualización Gráfica de datos y en el espacio de trabajo para demostración de ventanas de diálogos

**Marcos de entrada de Datos:** Ajuste de ingreso de datos y parámetros para cada modo.

---

## Ejecutando el Programa por Primera Vez

**1. Primer lanzamiento del programa:** El programa es lanzado clicando en el acceso directo en el Menú de Inicio o en el Escritorio. Usted puede también abrir el programa clicando en un archivo de datos apropiado desde su aplicación. El hardlock debe estar conectado cuando sea lanzado el programa de lo contrario el programa podría comenzar en el modo versión demo.

**2. Usando el programa :** Todos los programas en el área GEO5 poseen una interfaz similar a otras buenas aplicaciones Windows. Todas las funciones son accesibles desde el menú principal. Los datos del proyecto se ingresan usando los marcos de entrada localizados en la parte inferior del escritorio de los programas. Usted puede seleccionar entre marcos en la barra de herramientas vertical como la parte derecha del escritorio. Los datos ingresados son mostrados en la pantalla inmediatamente.

**3. Proyectos – Trabajando con sus Datos:** Después de lanzar el programa, usted puede ingresar datos usando la barra de herramientas vertical y los marcos de entrada. Usted puede también abrir datos guardados en archivos. Cada programa en el area GEO5 contiene uno o más ejemplos de proyectos. Seleccione el ítem Archivo>>Abrir desde el menú principal para abrir el archivo de su elección. El Ejemplo de proyecto deberá estar abierto.  
Guardar proyectos actuales Abrir un archivo - también un ejemplo de proyecto puede ser abierto desde aquí.